

#SUPERESEUSLIMITES



MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DO USUÁRIO BICICLETA KODE

IMPORTANTE!

Este manual foi desenvolvido especialmente para você, trazendo informações de grande importância, tais como: montagem, manutenção e outros assuntos, de uma forma clara e simples, para sanar eventuais dúvidas recorrentes na aquisição do produto.

Você deve seguir exatamente as orientações de montagem e utilização. Caso contrário, a KODE não se responsabilizará por quaisquer danos materiais ou físicos, seja ao usuário ou a terceiros que venham ser provocados em razão do desentendimento aos preceitos aqui mencionados.

A montagem, ajustes, revisão e manutenção, devem ser realizadas por mão de obra especializada, em loja autorizada Kode, sob pena de tornar inválida a garantia do produto.

O custo de montagem, transporte e manutenção da bicicleta é de responsabilidade do usuário.

A Kode não se responsabiliza por acidentes, danos ou defeitos que venham a ocorrer pela montagem realizada fora de uma loja especializada.

Parabéns por adquirir um produto KODE. Ao escolher este produto, você optou pela qualidade e conforto de uma bicicleta ideal para sua locomoção, seja a passeio, esporte ou lazer. Leia com atenção as instruções abaixo e siga corretamente as orientações de montagem e utilização do produto.

MONTAGEM

A bicicleta KODE é fornecida parcialmente montada, sendo necessário ajustar o guidão, roda dianteira, câmbios, freios e calibragem correta dos pneus para sua utilização.

A montagem, ajustes, revisão e manutenção, devem ser realizadas por mão de obra especializada, sob pena de tornar inválida a garantia do produto.

Antes de utilizar a bicicleta KODE faça as verificações a seguir:

1. Certifique-se que o canote de selim esteja instalado de maneira correta e bem fixado ao selim. É possível ajustar a altura para obter maior conforto, mas nunca ultrapasse a medida limite indicada no mesmo.
2. Se o guidão se encontra devidamente fixado ao suporte de guidão e este esteja ajustado ao movimento de direção, faça um teste prendendo a roda entre as pernas e girando o guidão para a direita e esquerda a fim de identificar folgas.
3. Verifique se as rodas estão ajustadas e fixadas corretamente no quadro e garfo.
4. Se os pedais estão bem apertados.
5. Assegure que os freios estão operando efetivamente.
6. Certifique que os pneus estão calibrados na pressão correta.
7. Verifique se todas as porcas e parafusos estão devidamente apertadas e os cabos livres de torções, qualquer irregularidade constatada leve a bicicleta à um profissional especializado para que realize os ajustes necessários. É de responsabilidade do usuário assegurar que a bicicleta esteja em perfeito funcionamento antes de utilizá-la.

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

MTB



1. Selim
2. Canote de selim
3. Blocação de selim
4. Pneu
5. Corrente
6. Pedivela
7. Engrenagem e coroas
8. Movimento central
9. Câmbio traseiro
10. Câmbio dianteiro
11. Caixa de direção
12. Guidão
13. Mesa
14. Raio
15. Suspensão
16. Aro
17. Cassete
18. Caliper do freio dianteiro
19. Caliper do freio Traseiro
20. Quadro
21. Manete de freio
22. Disco de freio
23. Manopla
24. pedal
25. Cubo/blocação

SPEED



1. Selim
2. Canote de selim
3. Blocação de selim
4. Pneu
5. Corrente
6. Pedivela
7. Engrenagem e coroas
8. Movimento central
9. Câmbio traseiro
10. Câmbio dianteiro
11. Caixa de direção
12. Guidão
13. Mesa
14. Raio
15. Garfo
16. Aro
17. Cassete
18. Freio ferradura dianteiro
19. Freio ferradura Traseiro
20. Quadro
21. Manete de freio/alavanca de câmbio
22. Fita de guidão
23. Cubo/blocação

MANUTENÇÃO

Para garantir que sua bicicleta KODE permaneça em perfeitas condições de uso, realize manutenção periodicamente, conforme descrito abaixo:

1. Lave semanalmente ou a cada 30 horas de uso com água morna e sabão neutro e seque com pano macio. Evite excesso de água no movimento central, caixa de direção e selim. Não utilize produtos abrasivos sob pena de tornar inválida a garantia do produto.
2. A cada 06 (seis) meses retire e lubrifique a corrente, engrenagens do cambio, cubo e todos os cabos.
3. O garfo de suspensão deve ser revisado por mão de obra especializada. Evite acúmulo de sujeira como terra, poeira ou água.
4. Mantenha a calibragem dos pneus e câmaras de ar na medida indicada no produto.
5. Assegure que as sapatas de freio e pastilhas de freios não estejam gastas, e substitua caso for necessário.
6. A cada seis meses ou conforme a frequência de sua utilização solicite a um profissional especializado que faça uma revisão geral na sua Bicicleta KODE.

INSTRUÇÕES GERAIS

Utilização e riscos:

As bicicletas Kode são projetadas para utilização individual de pessoa adulta, e suporta peso máximo de 100 kg do piloto e carga. Caso opte por instalar bagageiro, não utilizar carga superior a 09 kg. Jamais transportar adultos, crianças ou animais no quadro ou bagageiro por existir risco de acidente grave e danos ao quadro e estrutura da bicicleta, sob o risco de perda da garantia do produto. Não permita que criança manuseie ou transite com a bicicleta. Para sua segurança, ao utilizar a bicicleta KODE faça uso de acessórios de proteção como capacete, óculos, farol, lanterna traseira, luva e roupas apropriadas. A KODE não se responsabiliza por quaisquer danos materiais ou físicos, a usuário ou a terceiros que venham a ser provocados em razão de descumprimento às instruções aqui mencionadas.

O manual de instruções acompanha o certificado de garantia KODE. Exija o seu no ato da compra!

Para consultar nossa linha completa de produtos visite www.kodebike.com.br



Mix Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Robson Rufino Muniz nº 970
Pq. Industrial IV Sarandi – PR
CEP 87111-676

